

Bedienungsanleitung

für das Modell

Eco Master 25 HT

für Heizung & Warmwasser mit integriertem 20-Liter-Edelstahl-Komfort-Speicher kamingebunden

Wandhängendes Kombi-Heizwertgerät NOx-reduziert

WICHTIG!

Die Installation des Gasgerätes darf nur von einem dafür konzessionierten Fachmann durchgeführt werden. Die Erstinbetriebnahme darf nur vom NORDGAS-Werkskundendienst oder von einem konzessionierten Installationsunternehmen durchgeführt werden um die Garantie zu aktivieren.



	Seite
Allgemeine Informationen	2
Gasgeruch	4
Technische Daten	5
Abmessungen	7
Vorschriften	8
Auspacken	9
Montage	10
Hydraulik-Anschlüsse	11
Gas- Elektro- Anschluss	12
Stromversorgung	13
Installation-Abgasrohrführung	14
Befüllung der Heizungs-Anlage	15
Nachfüllen der Heizungs-Anlage	15
Inbetriebnahme des Gasgerätes	16
Gasventileinstellung	17
Düsendrucktabelle	18
Funktion Kontroll-Panel	19
Raumthermostat/ Außenfühler	22
Steuerung über Außenfühler	23
Hydraulik-Schema WW-Zirkulation	24
Hydraulischer Aufbau	25
Schematischer Aufbau	26
Elektro Schema	27
Info-Meldungen	28
Störungsmeldungen u. Behebung	29
Einfrierschutz	31
Wartungsanweisung	32
Luftreinhalteverordnung	33
Auszug Garantieleistungen	34

Symbol-Erklärungen:



STROM!

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung, welche dieses Symbol enthalten, sind nur von NORDGAS oder einer konzessionierten Elektro-Firma durchführen!



VERBRÜHUNGSGEFAHR! Es besteht Verbrühungsgefahr!



ACHTUNG!

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung, welche dieses Symbol enthalten, sind mit VORSICHT durchzuführen um KEINE BAUTEILE zu beschädigen!

Störungen & Behebung

Wieder-Einschaltung bei Geräte-Sicherheits-Ausschaltung Luftreinhalteverordnung Garantie & Service

→ Seite 28 bis 34
DIE SEITEN FÜR DEN
GASGERÄTE-BENÜTZER!



Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Gasgeräte-Benützer!

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines NORDGAS-Gasgerätes. Sie haben ein Qualitätsprodukt gewählt, das nach den neuesten technischen Erkenntnissen und aus den dafür am besten geeigneten Bauteilen - mit größter Sorgfalt hergestellt wurde.

ENDKONTROLLE

Die ENDKONTROLLE der fertigen Geräte erfolgt von einem computerüberwachten Prüfplatz, der von jedem Gerät ein Messprotokoll ausdruckt.

UMWELTSCHUTZ

Mit diesem Gasgerät tragen Sie zu geringerer Umweltbelastung durch ÖKONOMISCHEN ENERGIEEINSATZ bei.

Zusätzlich können Sie durch Einbindung einer SOLAREN Warmwasser und / oder SOLAREN Heizungsunterstützung (beides optional) mit NORDSUN-Produkten Ihren fossilen Energiebedarf weiter REDUZIEREN. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Installateur Ihres Vertrauens oder an einen Nordsun-Vertriebspartner.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung, die zum Lieferumfang jeder Therme gehört, enthält:

- · Technische Daten
- Hydraulikschema
- Installationsanweisungen
- · Anweisungen für die Einstellung
- · Service-Anweisungen
- Benutzer-Hinweise

Wir empfehlen daher diese Anleitung GENAU ZU LESEN und SORGFÄLTIG aufzubewahren.

VERPACKUNG

BITTE SORGEN SIE DAFÜR,

dass die Verpackung und die in der Verpackung enthaltenen Kunststoffsäckchen, Kartonteile u.s.w. nicht als Kinderspielzeug verwendet werden und entsorgen Sie bitte die Verpackung entsprechend den Entsorgungsbestimmungen.



CE-Kennzeichnung

Gemäß EG-Gasgeräterichtlinien dürfen nur solche Gasgeräte in Verkehr gebracht, angeschlossen und betrieben werden, welche die CE-Kennzeichnung tragen und den Anforderungen der

- Gasgeräterichtlinie (Richtlinie 90/396/EWG)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG)
- Wirkungsgradrichtlinie (Richtlinie 92/42/EWG)

den Emissionsgrenzwerten entsprechen und die Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderung gewährleisten.

ÖVGW-Kennzeichnung

NUR die ÖVGW-Qualitätsmarke garantiert als QUALITÄTSZEICHEN die Einhaltung der herausragenden österreichischen Qualitäts-, Installations- und Umweltstandards, die über die Anforderungen der EG-Gasgeräterichtlinie hinausgehen. Dadurch sind Gasgeräte mit ÖVGW-Qualitätsmarke - hinsichtlich technischer Ausrüstung der Emissionswerte und ihres Wirkungsgrades - uneingeschränkt in allen österreichischen Bundesländern einsetzbar.

Landesverordnungen

Es sind weiters die Hinweise für den Anschluss von Feuerstätten It. Landesinnung der Rauchfangkehrer, den Landes-Bauordnungen, ÖNORM B 8271 sowie der Verordnung über die periodische Überprüfung von Feuerungsanlagen, die Heizungsanlagenverordnung und den Landes-Wasserversorgungsgesetz zu beachten.

Aufstellungsort

Die Auswahl des Aufstellungsortes darf NUR gemäß der ÖVGW-Vorschriften G1 + G2 (ÖVGW-TR GAS Oktober 2005) erfolgen.

FROSTSCHUTZ

Soll die Therme in einem Raum montiert werden, in dem die Raumtemperatur UNTER 0°C sinken kann, so muss dem Heizkreislauf ein FROSTSCHUTZMITTEL beigemischt werden. Die Beimischung von Äthylenglykol schützt die Anlage entsprechend dem Beimischungsgrad:

Athylenglykol %	Einfriertemperatur 0°C
6	0
10	-3,9
15	-6,1
20	-8,9
25	-11,7
30	-15,6



GASGERUCH

Bei Gasgeruch bitte folgende Sicherheits-Hinweise beachten:

- > KEIN LICHT EIN- ODER AUSSCHALTEN
- > KEINE ELEKTRO-GERÄTE BENÜTZEN
- > KEIN TELEFON ODER HANDY IM GEFAHRENBEREICH BENÜTZEN
- > KEINE OFFENE FLAMME, FEUERZEUG, STREICHHÖLZER ODER ÄHNLICHES BENÜTZEN
- > NICHT RAUCHEN
- > SCHLIESSEN SIE DEN GELBEN GASGERÄTE-HAHN AN DER WAND UNTERHALB DES GASGERÄTES
- > SCHLIESSEN SIE DEN HAUPT-ABSPERRHAHN DER GASLEITUNG IHRER WOHNEINHEIT
- > ÖFFNEN SIE ALLE FENSTER UND TÜREN
- > VERSTÄNDIGEN SIE DIE MITBEWOHNER
- > VERLASSEN SIE DAS GEBÄUDE
- > VERSTÄNDIGEN SIE DEN ÖRTLICHEN GASGEBRECHENDIENST

Wien Energie

Gasnetz GmbH Tel. 128 (0-24 Uhr)

EVN AG NÖ. Tel. 128 (oder 0800 800 100)

Begas AG Bgld. Tel. 128

oder

Feuerwehr Tel. 122



Technische Daten

Eco Master		25 HT
	Einheit	Wert
ZULASSUNG CE-NR.		CE.0694BL3003
ZULASSUNG ÖVGW-NR.		G 2.932
Туре		B11BS
Nennwärmebelastung max	kW	26,6
Nennwärmebelastung min.	kW	13,3
Nennwärmeleistung max.	kW	24,0
Nennwärmeleistung min.	kW	12,0
MESSDATEN		
Wirkungsgrad Normalleistung	%	90
Wirkungsgrad 30 % Belastung	%	88,3
HEIZKREIS		
Temperaturregelbereich	°C	35 - 80
Ausdehnungsgefäß	1	8
Druck im Ausdehnungsgefäß	bar	1,2
Druck im Heizungskreislauf max	bar	3
Betriebstemperatur max.	°C	80
SANITÄRKREIS		20
Edelstahlspeicher Warmwasserentnahme max.	I / min.	20 13,5
Delta t = 30°C min.	1 / min.	11,25
Delta t = 30°C min.	1 / 111111. 1 / h	696
Druck im Sanitärkreis max.	bar	6
Druck im Sanitärkreis min.	bar	0,2
Temperaturregelbereich min. / max.	°C	35 - 60
- p		
ELEKTROANSCHLUSS		
Spannung / Frequenz	V / Hz	230/50
Leistung	W	105
Schutzklasse		I
Schutzart		IPX4D
ABMESSUNGEN		
Breite	mm	490
Höhe	mm	900
Tiefe	mm	450
Gewicht	kg	65
ANSCHLÜSSE		
Heizung Vorlauf / Rücklauf	ø	3/4"
Kaltwasser/ Warmwasser	ø	1/2"
Gasanschluss	ø	3/4"
Gasdruck G20	mbar	20
Kaminanschluss	ø mm	130
Zugbedarf min.	Pa	3
GASVERBRAUCH		
G20 min. / max.	m³ / h	2,8
G31 min. / max.	kg / h	1,05 - 2,1




Technische Daten

Eco Master		25 HT
	Einheit	Wert
EMISSIONSWERTE		
Gasart G20		
Abgasmassenstrom min.	g/s	10,18
Abgasmassenstrom max.	g/s	13,15
CO ₂ -Gehalt bei min.	%	5,0
CO ₂ -Gehalt bei max.	%	7,7
CO-Gehalt korr. min.	mg / MJ	5,1
CO-Gehalt korr. max.	mg / MJ	5,9
NOx-Gehalt min.	mg / MJ	5,7
NOx-Gehalt max.	mg / MJ	7,4
Abgastemperatur		
VOR der Strömungssicherung min.	°C	132
Abgastemperatur		
VOR der Strömungssicherung max.	°C	219
Abgastemperatur		
NACH der Strömungssicherung max.	°C	164,3


Pumpenförderleistung


Förderhöhe in m Wassersäule





Abmessungen





RL	Heizungsrücklauf	(3/4")
VL	Heizungsvorlauf	(3/4")
ww	Warmwasser	(1/2")
KW	Kaltwassereingang	(1/2")
G	Gas (flachdichtend)	(3/4")
SIV	Sicherheitsventil 3 bar	(1/2")
SSIV	Sanitär-Sicherheitsventil 6 bar	



Vorschriften

Installation

Die Installation muss entsprechend den geltenden Normen und Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen bzw. EVUs, sowie den geltenden ÖVGW-Richtlinien G1 + G2 (ÖVGW-TR-Gas Oktober 2005), von konzessionierten Installationsunternehmen bzw. konzessionierten Elektrounternehmen durchgeführt werden.

Schäden und / oder Folgeschäden

Hersteller und Vertreiber haften NICHT für DEFEKTE, Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Installation, Betreiben oder Handhabung verursacht bzw. abgeleitet werden können, außerdem erlischt jeder wie immer geartete GARANTIE-ANSPRUCH.

Diese Gastherme dient

zur Erzeugung von Warmwasser für Warmwasserheizungen und Sanitärbrauchwasser, wobei die Warmwassertemperatur unterhalb des Siedepunktes bleibt.

Reinigungs- oder Wartungsarbeiten

dürfen nur von dem NORDGAS-Werkskundendienst oder geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. VOR JEDER REINIGUNGS- UND WARTUNGSARBEIT kann bei Bedarf das Gerät vom Versorgungsnetz (strom- u. gasseitig) abgeschaltet werden. Das Absperren der Wasser- und Gaszufuhr erfolgt über die entsprechenden Absperr-Armaturen (Kugelhähne) auf der Unterseite des Gerätes.

Das Abschalten der Stromzufuhr erfolgt über den Geräte-Netzstecker oder den Leitungs-Schutzschalter des Geräte-Stromkreises.


Störungen

bei Störungen und Fehlermeldungen, welche Sie nicht mehr selbständig quittieren können, sowie einer NICHT EIN-WANDFREIEN Funktion des Gerätes schalten Sie das Gerät ab und verständigen Sie einen Fachmann oder wenden Sie sich an den NORDGAS-Werkskundendienst. Bei Inanspruchnahme unseres Werkskundendienstes geben Sie uns bitte die GERÄTE-TYPE und die FABRIKATIONS-NUMMER bekannt, die Sie auf der RECHTEN SEITE der Geräte-Aussenverkleidung ablesen können.



Auspacken

- Es ist ratsam das Gerät erst kurz vor dessen Installation auszupacken. Hersteller und Vertreiber haften NICHT für Schäden durch unsachgemäße Lagerung.
- Die Verpackung ist aus einzeln wiederverwertbarem Material (Pappe) hergestellt.
- Die Verpackungselemente (Plastiksäckchen, Polystyrolschaum, Klammern u.s.w.) dürfen NICHT in Reichweite von Kindern gelassen werden um Unfälle zu vermeiden!
- **A)** Das eingepackte Gerät auf den Boden legen (Abb. 1), sodass die Pfeile am Karton nach oben zeigen, dann die 4 Klammern entfernen und die 4 Kartonflügel der Schachtel nach außen klappen.
- **B)** Das Gerät um 90° drehen, dabei unten mit der Hand festhalten.
- **C)** Die Schachtel hochheben und den Transportschutz entfernen. Das Gerät an der Unterseite nehmen, hochheben und zur Montage vorbereiten.






Montage

Das Gerät darf ausschließlich an einer VERTI-KALEN und festen Wand installiert werden, die das Gewicht des Gerätes trägt.

Um einen Zugang zum Inneren des Gerätes für das Ausführen von Wartungsarbeiten zu ermöglichen, ist es NOTWENDIG, die Mindestabstände einzuhalten, die in der Abb. 1 angegeben sind.





Montageschablone


Mit der beigepackten Montageschablone wird die Installation der Versorgungsleitungen - in den korrekten Positionen - ermöglicht. Die Installation des Gerätes kann daher auch zu einem späteren Zeitpunkt , also nach Fertigstellung von Verputz-Arbeiten u. s. w. erfolgen.


Für die Installation folgendermaßen vorgehen (siehe Abb. 2):

- Bild 1) An der Montage-Position des Gerätes mit einer Wasserwaage eine Linie (Mindestlänge 25 cm) an der Wand ziehen um die OBERKANTE des Gerätes festzulegen.
- Bild 2) Die obere Kante der Schablone an der gezogenen Linie anlegen und mit der Wasserwaage einrichten. Die 2 Wandbefestigungspunkte und die Leitungsanschlüsse markieren.









- Bild 3) Die Schablone entfernen und mit der Montage der Rohrleitungen für die Anschlüsse von Gas, Kaltwasser, Warmwasser, Heizungsvorlauf und Heizungsrücklauf fortfahren.

 Die Löcher für die Wandaufhängung bohren und mit Dübeln und Schrauben versehen.
- Bild 4) Das Gerät an der Wand befestigen und mit der Geräte-Anschlussgarnitur (optionales Zubehör) verbinden.



Hydraulik-Anschlüsse

VIBRATIONEN und GERÄUSCHE

Um Vibrationen und Geräuschen in der Anlage zu vermeiden.


- verwenden Sie KEINE ROHRE mit kleinerem Querschnitt als die der Thermen-Anschlüsse
- verwenden Sie im Rohrnetz KEINE KLEINEN Biegeradien.

Rohrnetz spülen

Es wird DRINGEND EMPFOHLEN, die Heizungsanlage VOR BEFÜLLUNG durchzuspülen, um eine Verschleppung von Spänen, Ölrückständen und Verunreinigungen, die zu Störungen führen könnten, zu vermeiden. Wird dies NICHT durchgeführt, besteht die Gefahr, die Umwälzpumpe oder andere wasserführenden Bauteile zu beschädigen!



Der GARANTIE-ANSPRUCH VERLISCHT!



RL	Heizungsrücklauf	(3/4")	
VL	Heizungsvorlauf	(3/4")	
ww	Warmwasserausgang	(1/2")	
KW	Kaltwassereingang	(1/2")	
G	Gas (Flachdichtend)	(3/4")	

Sanitärwasser-Anschluss

Der Netzdruck im Kaltwasserzulauf soll zwischen 1 und 6 bar liegen. Bei höherem Kaltwasser-Netzdruck muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden; bei einem Wasserdruck unter 0,5 bar ist KEIN BETRIEB möglich. Beachten Sie die WASSERHÄRTE, da bei HOHEN HÄRTEGRADEN (größer als 10,5 dH) die Verwendung einer Enthärtungsanlage NOTWENDIG ist, um eine VERKALKUNG des Sanitär-Wärmetauschers zu vermeiden.



Der GARANTIE-ANSPRUCH VERLISCHT!

Heizungs-Anschluss

Der Wasserdruck in der Heizungsanlage sollte im KALTEM ZUSTAND zwischen 1,0 - 1,5 bar betragen. Bei maximaler Heizungsvorlauftemperatur von 80°C darf der Anlagendruck NICHT über 2,5 bar betragen. Wenn dieser Wert überschritten wird, muss ein zusätzliches Heizungsexpansionsgefäß montiert werden.

Sicherheits-Ablauf

Das Sicherheitsventil der Heizung ist mit einem Siphon und einer geeigneten Wasserablauf-Einrichtung zu verbinden.



Gasanschluss

Der Gasanschluss darf nur von einem konzessionierten Installationsunternehmen entsprechend der gütligen Vorschriften hergestellt werden.

Bitte beachten Sie:

- Ob das am Anschlussort verfügbare GAS mit der am Typenschild beschriebenen Gasart übereinstimmt
- Der Gasanschluss muss ein Absperrventil aufweisen.
- Nach durchgeführter Verrohrung prüft man alle Verbindungsstellen auf GASDICHTHEIT.
- Bei einem Anschluss an eine Flüssiggasanlage muss VOR dem Gerät ein DRUCKREGLER installiert werden.



ACHTUNG!

Der Gasanschluss an der Therme darf NUR mittels einer für Gas geeigneten FLACH-DICHTUNG ERFOLGEN! Die VERBINDUNG darf NICHT mit Teflon oder Hanf durchgeführt werden. Anschließend ist der GASANSCHLUSS auf GASDICHTHEIT zu überprüfen.

Hersteller und Vertreiber haften NICHT für Schäden an Personen, Tieren oder Sachgegenständen bei NICHT oder UNSACHGEMÄSSEN Gas-Anschluss der Therme, wenn diese NICHT gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt wurde.

Elektro-Anschluss



Der Elektro-Anschluss muss von einer konzessionierten Elektro-Unternehmen entsprechend der gültigen Vorschriften hergestellt werden, wobei es notwendig ist, für das Gasgerät einen eigenen Stromkreis vorzusehen, der mit einer Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontakt-Öffnung ausgeführt ist. Der Elektroanschluss des Gerätes an das Netz kann bei ZULÄSSIGER VORSCHRIFT mit dem nach der Installation zugänglichen Werksseitigen Original-Stecker phasenrichtig erfolgen.



Die Steuerungsspannung des Raumthermostates ist potentialfrei und darf NICHT mit einer STROMFÜHRENDEN Leitung über 24 V GEMEINSAM geführt werden.

Hersteller und Vertreiber haften NICHT für Schäden an Personen, Tieren oder Sachgegenständen bei UNSACHGEMÄSSEN Elektroanschluss der Therme, wenn diese NICHT gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt wurden.

Erdung



Vergewissern Sie sich, dass die Rohrleitungen der Wasser- und Heizungsanlage nicht als Erdung der elektrischen Anlage genutzt werden. Sie sind für diese Nutzung ABSOLUT NICHT ZULÄSSIG. Gemäß den EU-Richtlinien muss das Gerät an die Erdung angeschlossen werden.



Stromversorgung


Die Klemmleiste, die sich im Inneren des Bedienfelds befindet, ist serienmäßig mit einem Flachstecker verbunden. Ist dieser aus Vorschriftsgründen NICHT ZULÄSSIG, verbinden Sie die Strom-Versorgung mit der Klemmleiste im Gerät wie folgt:


- a) Die Spannung vom Stromkreis des Gasgerätes trennen
- b) Die Schrauben des Frontbleches [D] lösen und nach oben anheben (Abb. 1).
- c) Die Schrauben der Abdeckplatte [A] lösen und entfernen (siehe Abb. 2).
- d) Ist die Abdeckplate entfernt, folgende Verbindungen auf der Kabelklemme [B] durchführen (Abb. 2):
 - Das Erdungskabel gelb / grün an die Klemme, die mit dem Symbol Erdung "_____ " gekennzeichnet ist anschließen.
 - Das Kabel für den NULL-LEITER an die Klemme, die mit dem Buchstaben "N" gekennzeichnet ist, anschließen.
 - Das Kabel für die PHASE an die Klemme, die mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet ist, anschließen.
 - · Auf der Kabelklemme befinden sich weiters die Anschlüsse für

Ta >> Raumthermostat

Se >> Aussenfühler

Nach Fertigstellung die Abdeckplatte [A] und anschließend das Frontblech wieder montieren.





Α	Abdeckplatte Elektroanschluss
В	Kabelklemmleiste
Se	Aussenfühler-Anschluss
Та	Anschluss Raumthermostat





INSTALLATION ABGASROHRFÜHRUNG

KAMINGEBUNDENE GASGERÄTE

Kamin-Anschluss

Bei KAMINGEBUNDENEN Geräten sind die Vorschriften der Rauchfangkehrer für die Einmündung in den Fang zu beachten, jedoch sollen die Abmessungen und Hinweise der nachstehenden Skizzen beachtet werden.







Befüllen der Heizungs-Anlage


VOR einer Befüllung der Heizungs-Anlage sind alle wasserführenden Rohrleitungen durchzuspülen, um eine Verschleppung von Spänen und Verunreinigungen, die zu Störungen führen könnten, zu vermeiden.


DANACH mit dem Auffüllen der Heizungs-Anlage wie folgt fortfahren:


- Die Schrauben des Frontbleches [D] lösen und nach oben anheben (Abb. 1).
- · Kontrollieren Sie, dass die Umwälzpumpe NICHT BLOCKIERT ist
- Kontrollieren Sie, dass die Verschluss-Kappe der Entlüftungsdose auf der Umwälzpumpe leicht geöffnet ist, um das Ausströmen der Luft aus der Anlage (Abb.1) zu ermöglichen
- Den Kugelhahn des Kaltwasser-Eingangs öffnen
- Das Kaltwasser-Zulaufventil [R] (Abb. 2) öffnen
- Die Entlüftungsventile der Heizkörper öffnen
- Bei vollständiger Befüllung der Heizungsanlage schließt man ein Heizkörperentlüftungsventil nach dem anderen, wenn Wasser austritt.
- Wenn am Manometer [M] (Abb. 3) der Druck von 1,5 bar erreicht ist, schließt man das Kaltwasser-Zulaufventil [R].
- Den Hauptschalter auf Position "ON" drücken.
 - >> Das Gerät ist betriebsbereit.

Nachfüllen der Heizungs-Anlage

 Sollte jedoch der Anlagendruck UNTER 1,0 bar absinken, schaltet sich das Gerät aus (Sicherheitsabschaltung).
 >> Am Digitaldisplay des Bedienfeldes erscheint die Fehlermeldung "H2O" (= Wassermangel).








- Öffnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil **[R]** (Abb. 2) nochmals bis ein Anlagendruck von 1,5 bar am Manometer **[M]** (Abb.2) erreicht ist, danach schließt man das Kaltwasser-Zulaufventil **[R]**.
- >> Die Fehlermeldung "H2O" wird am Digitaldisplay nicht mehr angezeigt, das Gerät ist wieder BETRIEBSBEREIT.



Inbetriebnahme des Gasgerätes

Die Erst-Inbetriebnahme darf nur von einem konzessionierten Installationsunternehmen oder dem *Nordgas*-Werkskundendienst durchgeführt werden.



NACH ERFOLGTER BEFÜLLUNG der Heizungs-Anlage bitte wie nachstehend angeführt die Inbetriebnahme vornehmen:

- Abb. 1
- den Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf Position "ON" hineindrücken;
- mit dem Knopf 6 (Abb. 1) durch Drücken die Betriebsart SOMMER



- das Symbol der Betriebsart wird am Display 8 (Abb. 1) angezeigt.
- die elektronische Zündung zündet den Brenner.
- bei fehlerhafter Flammenbildung wiederholt das Gerät 3 x den Zündvorgang, bevor eine Störabschaltung mit der Fehlermeldung "E 01" (Zündfehler) erfolgt. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie den Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf Position "OFF"; ca. 5 Sekunden warten und dann den Hauptschalter 1 (Abb. 1) wieder auf Position "ON" hineindrücken. Mehr Informationen dazu im Kapitel "STÖRUNGSMELDUNGEN und STÖRUNGSBEHEBUNG" (Seite 29).

Gasregeleinrichtungen




Entspricht der GASNETZDRUCK NICHT dem geforderten MINDEST-ANSCHLUSSDRUCK der zutreffenden Gasfamilie, ist die BELASTUNG auf 85 % der NENNBELASTUNG einzustellen und UNVERZÜGLICH das Gasversorgungsunternehmen zu verständigen.

Um den Gasdruck an den Brennerdüsen zu überprüfen, muss die Sonde des Manometers an der Messstelle 2 (Abb. 2) des Gasventils angeschlossen werden.

Um zu überprüfen, ob der NETZGASDRUCK und die Gasmenge den verlangten Bedingungen entsprechen, führt man die Messungen bei gezündetem Brenner durch.

Das Gerät wird im Werk auf die verlangte Gasart eingestellt und überprüft. Es ist daher nur erforderlich die örtliche Gasart und den Gasdruck an den Brennerdüsen zu überprüfen. Im Falle von Abweichungen beachten Sie die entsprechende Vorgangsweise, die in diesem Abschnitt beschreiben wird.

- 1 = Maximal-Gasleistungsregler
- 2 = Messstelle Gasdruck AUSGANG
- 3 = Messstelle Gasdruck EINGANG
- 4 = Minimal-Gasleistungsregler






Gasventil-Einstellung minimal - maximal

Gaseingangsdruck

- Überprüfen Sie bei der Messstelle 3 (Abb. 2), ob der Gaseingangsdruck der Gasart (Erdgas - G20 max. 20 mbar) entspricht.

Gasausgangsdruck

 - Überprüfen Sie bei der Messtelle 2 (Abb. 2) den min. / max. Gasdruck anhand der Tabelle "Leistung Düsendruck" (Seite 18).
 Bei einer Abweichung des Düsendruckes gegenüber der Tabelle "Leistung Düsendruck" (Seite 18) muss eine Nacheinstellung erfolgen.



Gas-Minimaldruck

- Betriebsart Sommer / Winter auf Position WINTER
- R stellen.
- Bei angeschlossenem Raumthermostat "Heizungsanforderung" einstellen.
- danach wird für 10 Sekunden der Gas-Minimaldruck bei Messstelle 2 (Abb. 2) angezeigt.

Nacheinstellung Gas-Minimaldruck

- Betriebsart Sommer / Winter auf Position WINTER stellen.
- Bei angeschlossenem Raumthermostat "Heizungsanforderung" einstellen.
- Während der nächsten 10 Sekunden den Gas-Minimaldruck gemäß der Tabelle "Leistung Düsendruck" korrigieren.
- Durch Drehen der Schraube 4 (Abb. 2) im Uhrzeigersinn wird der Minimaldruck verringert.
- Durch Drehen der Schraube 4 (Abb. 2) gegen den Uhrzeigersinn wird der Minimaldruck erhöht.

Gas-Maximaldruck

- Betriebsart Sommer / Winter auf Position SOMMER
- danach Warmwasserzapfhahn öffnen und den Gas-Maximaldruck bei Messstelle 2 (Abb. 2) prüfen.

Nacheinstellung Gas-Maximaldruck

- Betriebsart Sommer / Winter auf Position SOMMER stellen.
- Warmwasser-Zapfhahn öffnen und den Gas-Maximaldruck gemäß der Tabelle "Leistung Düsendruck" korrigieren.
- Schutzkappe 1 (Abb. 2) entfernen, darunter befindet sich die Schraube für den Gas-Maximaldruck.
- Durch Drehen der Schraube 1 (Abb. 2) im Uhrzeigersinn wird der Maximaldruck erhöht.
- Durch Drehen der Schraube 1 (Abb. 2) gegen den Uhrzeigersinn wird der Maximaldruck verringert.
- Danach die Schutzkappe 1 (Abb. 2) wieder anschrauben



Schließen sie die Messstelle nach jeder Messung!

Heizleistungseinstellung + Umstellung auf Flüssiggas G 31

Die Beschreibung dafür ist gesondert von dem konzessionierten Installationsunternehmen anzufordern.




Düsentabelle

Modell	Anzahl	Düsendurchmesser mm	
		Erdgas G 20	Flüssiggas G31
Eco Master 25 HT	24	0,89	0,53

Tabelle Belastung / Düsendruck


Heizbelastung kW	Eco Master 25 HT
	Erdgas G20
	mbar
min. 13,3	3,3
max. 26,6	13,0

Diagramm Gasdruck - Heizbelastung





Funktion Kontroll-Panel



Zeichenerklärung zu Abb. 1:

- **1- Hauptschalter** ein (ON) am Digital-Display 8 wird die Systemtemperatur und Betriebsart angezeigt **Hauptschalter** aus (OFF) am Digital-Display 8 wird "OFF" angezeigt
- 2- Wahlregler Heizungsvorlauftemperatur
- 3- Wahlregler Sanitärwarmwassertemperatur
- **4- Druckknopf** Temperaturanzeige
 - a) Brauchwasser-Temperatur anzeigen
 - >> diesen Druckknopf 5 Sekungen lang in gedrückter Position halten
 - b) Aussentemperatur anzeigen ...
 - >> ist ein Aussenfühler (optional) angeschlossen,
 - so wird anstelle der Brauchwassertemperatur die Aussentemperatur angezeigt.
- **5- Servicetaste** Rauchfangkehrer

diesen Druckknopf für 7 Sekunden in gedrückter Position halten

- >> danach heizt das Gerät für 15 Minuten auf VOLLAST.
- **6- Druckknopf** Betriebsart >> Druckknopf so oft drücken bis die gewünschte Betriebsart auf der Digital-Anzeige angezeigt wird:




• NUR SOMMER



- NUR WINTER
- SOMMER + WINTER
- 7- Abdeckplatte der Anschluss-Klemmleiste
 - >> für den Anschluss von Strom, Raumthermostat und Aussenfühler
- 8- Digitalanzeige
 - >> für Betriebszustand, Temperaturanzeige und Fehlermeldungen



Funktion Kontroll-Panel



Einschalten des Gerätes

Hauptschalter 1 (Abb. 1) drücken. Am Display 8 (Abb. 1) wird "ON" angezeigt.

>> Das Gerät ist betriebsbereit.

Auswahl der Betriebsart

Durch Drücken des Druckknopfes 6 (Abb. 1) können Sie die Betriebsart auswählen:



• SOMMER (nur Warmwasser)



WINTER (nur Heizung)



• SOMMER + WINTER (Warmwasser und Heizung)

Temperatur-Anzeige

- Anzeige der Brauchwasser-Temperatur:
 - >> Druckknopf 4 (Abb. 1) 5 Sekunden lang in gedrückter Position halten.
- Anzeige der Aussentemperatur:
- >> Druckknopf 4 (Abb. 1) 5 Sekunden lang in gedrückter Position halten; ist ein Aussenfühler (optional) angeschlossen,

so wird anstelle der Brauchwassertemperatur die Aussentemperatur angezeigt.



Funktion Kontroll-Panel





Abb. 1


Warmwasser-Betrieb

- man drückt den Druckknopf Betriebsart 6 (Abb. 1) so oft bis das Symbol SOMMER am Digital-Display erscheint und regelt mit dem Drehregler 3 die gewünschte Sanitärwarmwassertemperatur ein. Der Brenner zündet bei Warmwasseranforderung automatisch.




Heizungs-Betrieb

- man drückt den Druckknopf Betriebsart 6 (Abb. 1) so oft bis das Symbol WINTER am Digital-Display erscheint und regelt mit dem Drehregler 2 die gewünschte Vorlauf-Temperatur ein. Bei VERWENDUNG eines RAUMTHERMOSTATES (optional), wird die Heizungsanforderung über den Raumthermostat gesteuert.




Warmwasser- und Heizungs-Betrieb

Man drückt den Druckknopf Betriebsart 6 (Abb. 1) so oft bis BEIDE SYMBOLE SOMMER und WINTER am Digitaldisplay erscheinen.




Mit dem Drehregler 3 die gewünschte Sanitärwarmwassertemperatur wählen.

Mit dem Drehregler 2 die gewünschte Heizungsvorlauftemperatur wählen.





Raumthermostat / Aussenfühler



Anschluss Klemmleiste

Die Anschluss-Klemmleisten **[B]** für einen Raumthermostat (optional) oder einen Aussenfühler (optional) befindet sich RECHTS UNTER der Abdeckplatte **[A]** des Kontrollpanels.

Steuerung der Heizungsanforderung über einen Raumthermostat (optional)

Die Steuerleitung des Raumthermostates mit dem potentialfreien Kontakt [TA] auf der Klemmleiste [B] verbinden.

Aussenfühler (optional, maximale Kabellänge 30 m)

Steuerung der Vorlauftemperatur des Heizsystems in Bezug auf die Aussentemperatur.

Die Steuerleitung des Aussenfühlers mit den Kontakten [SE] auf der Klemmleiste [B] verbinden.

Nach durchgeführten Arbeiten die Abdeckplatte [A] auf dem Bedienfrontteil wieder befestigen.



Steuerung der Heizungsvorlauftemperatur über Aussenfühler

Heizkurven-Einstellung

Nach erfolgten Anschluss des Aussenfühlers (optional), die Betriebsart Heizung in einstellen und die gewünschte Heizkurve mit dem Drehregler 2 (Abb. 1) vorwählen.

Am Digital-Display 1 (Abb. 1) sehen Sie die vorgewählte Heizkurve mit einem Wert zwischen 0 und 9 ca. 3 Sekunden lang, danach wird die derzeitige Vorlauftemperatur angezeigt.

Die angezeigte Zahl am Digital-Display 1 (Abb. 1) entspricht einer Vorlauftemperatur in Bezug auf die Ausssentemperatur - siehe Heizkurvendiagramm (Abb. 2)





Abb. 1

Heizkurven-Diagramm in Verbindung mit Aussenfühler






Hydraulikschema

Warmwasserzirkulation (optional)


Anschluss der Warmwasser-Zirkulations-Leitung:

- · Öffnen Sie die Verschlusskappe [A] (Abb. 1).
- · Verbinden Sie die Warmwasser-Rücklauf-Leitung mit dem Anschluss [A] (Abb. 1 + 2).
- · In die Warmwasser-Rücklauf-Leitung eine Zirkulations-Pumpe und ein Rückschlag-Ventil einbauen.





Hydraulischer Aufbau




- 1 Ausdehnungsgefäß
- 2 Primärwärmetauscher
- 3 Sicherheitsthermostat Heizung
- 4 Überwachungselektrode
- 5 Zündelektrode
- 6 Wassergekühlter Brenner
- 7 Sanitärausdehnungsgefäß
- 8 Gasarmatur
- 9 automatische Entlüftungsdose
- 10 Umwälzpumpe mit Entlüfter
- 11 Sicherheitsventil 3 bar Heizkreis
- 12 Entleerung
- 13 Magnesiumanode
- 14 Aubgasaustrittsrichter
- 15 Strömungssicherung
- 16 Magnesiumanodenkontrolle
- 17 Sicherheitsventil 8 bar Speicher
- 18 Heizfühler

- 19 Edelstahl-Komfortspeicher 201
- 20 Speicherfühler
- 21 Speicherentleerung
- 22 Sanitärwärmetauscher
- 23 Magnetwasserschalter
- 24 3-Wege-Ventil
- 25 automatischer Bypass
- 26 Wassermangelsicherung
- 27 Manometer
- 28 Kaltwasser-Zulaufventil
- 29 Durchflussmengenregler

RL	Heizungsrücklauf	(3/4")
VL	Heizungsvorlauf	(3/4")
ww	Warmwasser	(1/2")
KW	Kaltwassereingang	(1/2")
G	Gas (Flachdichtend)	(3/4")




Schematischer Aufbau



1	Strömungssicherung	16	Edelstahl-Komfortspeicher 20I
2	Abgas-Sicherheitsthermostat	17	Speicherfühler
3	Heizfühler	18	Speicherentleerung
4	Primär-Wärmetauscher	19	Sanitär-Wärmetauscher
5	Sicherheitsthermostat	20	3-Wege-Umschaltventil
6	Brennkammer	21	Wasserschalter
7	wassergekühlter Brenner	22	Wassermangelsicherung
8	Sanitär-Expansions-Gefäß	23	Manometer
9	Entlüftungsdose	24	Kaltwasser Füllhahn
10	Umwälzpumpe	25	Zündtrafo
11	Entleerung	26	Gasventil
12	Magnesium-Anoden-Kontrolle	27	Sicherheitsventil 3 bar Heizkreis
13	Sicherheitsventil 8 bar Speicher		
14	Magnesium-Anode		
15	Ausdehnungsgefäß		




Elektroschema





Info-Meldungen über Sonder-Betriebsfunktion

Folgende Info-Meldungen über eine Sonder-Betriebsfunktion können auf dem Digitaldisplay 8 (Abb. 1) blinkend angezeigt werden:




Info-Meldecode	Sonder-Betriebsfunktion	Beschreibung
7	Funktion Abgas-Emissions-Test	 Für 7 Sekunden die Taste 5 "Service" (Abb. 1) drücken. Das Gas-Gerät schaltet automatisch den Heizbetrieb auf Volllast für 15 Minuten ohne zu modulieren. Anwendung für Abgas-Emissionstest
8	Frostschutzfunktion Heizung	 Das Gas-Gerät schaltet automatisch den Heizbetrieb ein, wenn der Heizungstemperatur-Sensor im Gas-Gerät eine Temperatur von +5°C misst. Der Heizbetrieb bleibt so lange aufrecht, bis eine Temperatur von +30°C am Heizungstemperatur-Sensor im Gas-Gerät gemessen wird.
12	Frostschutzfunktion Speicher	 Das Gas-Gerät schaltet automatisch die Speicherladung ein, wenn der Speichertemperatur-Sensor im Gas-Gerät eine Temperatur von +4°C misst. Der Speicherbetrieb bleibt so lange aufrecht, bis eine Temperatur von +8°C am Speichertemperatur-Sensor im Gas-Gerät gemessen wird.
28	Funktion Legionellen-Schutz	Zum Schutz vor Legionellen im Trinkwasser wird der Speicher alle 7 Tage auf 60°C erwärmt.
31	Steuerung des externen Raumreglers nicht kompatibel	Das Gas-Gerät meldet, dass der verbundene Raumregler nicht angesteuert werden kann.

Die SONDER-BETRIEBSFUNKTIONEN können nur bei GEÖFFNETER Strom- und Gas-Zufuhr, sowie gefüllter Heizungsanlage 1 bis 1,5 bar automatisch ausgeführt werden.



Störungsmeldungen und Behebung

Folgende Fehlermeldungen können auf dem Digitaldisplay 8 (Abb. 1) angezeigt werden (blinkend):



Fehlercode	Mögliche Ursache	Störungsbehebung
E 01 keine Brennerflamme	Luft-Gasgemisch in der Zuleitung	 Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf "OFF"-Position drücken ca. 5 Sekunden warten, anschließend wieder auf Position "ON" drücken um das Gerät NEU zu starten. bei wiederholter Störmeldung bitte den NORDGAS-
		Werkskundendienst verständigen.
E 01 kurzzeitige Brennerflamme	Strom-Anschluss mangelhaft Phase-Nullleiter vertauscht	Flachstecker wenden NORDGAS-Werkskundendienst oder konzessionierte Elektrofachfirma verständigen. Phase-Nullleiter richtig stellen
E 02 Auslösen des Sicherheits- Thermostats	Überhitzung des Gerätes	Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf Position "OFF" drücken ca. 5 Sekunden warten, anschließend wieder auf Position "ON" drücken um das Gerät NEU zu starten.
		bei wiederholter Störmeldung bitte den NORDGAS- Werkskundendienst verständigen.
E 02 Abgas-Sicherheits-Thermostat	Abgasaustritt	Gerät von der Stromversorgung trennen über Geräte-Flachstecker oder über Fl-Schutzschalter des Stromkreises der Therme.
		ca. 10 Minuten warten bis das Gerät abgekühlt ist und anschließend die Stromversorgung wieder herstellen.
		bei wiederholter Störmeldung bitte den NORDGAS- Werkskundendienst verständigen.



Störungsmeldungen und Behebung


Folgende Fehlermeldungen können auf dem Digitaldisplay 8 (Abb. 1) angezeigt werden (blinkend):

Fehlercode	Mögliche Ursache	Störungsbehebung
H2O Druckverlust Heizkreis	Der Druck im Heizkreis ist zu gering.	 Es muss Wasser in den Heizkreis nachgefüllt werden (siehe Seite 15 "Nachfüllen der Anlage"), bis der Druck MAXIMAL 1,5 bar (im KALTEN Zustand) erreicht ist.
		bei wiederholter Störmeldung bitte den NORDGAS- Werkskundendienst verständigen.
E05 schadhafter Heizkreis-Sensor	Heizungstemperatur-Sensor liefert Fehlwerte	bitte den NORDGAS-Werkskundendienst verständigen.
E12 schadhafter Speicher-Sensor	Speicher-Sensor liefert Fehlwerte	bitte den NORDGAS-Werkskundendienst verständigen.
E 14 Abgas-Klappe (optionales Zubehör)	Schadhafte Abgas-Klappe	bei wiederholter Störmeldung bitte den NORDGAS- Werkskundendienst verständigen.
E22 Programmverlust	Speicherverlust des Mikroprozessors.	bitte den NORDGAS-Werkskundendienst verständigen.
E35 mangelhaftes Brenner-Flammbild	keine Rückmeldung der Überwachungselektrode	bitte den NORDGAS-Werkskundendienst verständigen.



Geräte-Abschaltung Einfrierschutz

Bei Häusern oder Appartements, welche nur gelegentlich genutzt werden, hat man die Möglichkeit zwischen 2 FROSTSCHUTZ-BETRIEBSARTEN.



1.) Frostschutz-Aktivierung über das Gasgerät

Das Gerät ist mit einer ELEKTRONISCHEN Temperaturüberwachung ausgestattet, die bei einer Temperatur UNTER +5°C im Gerät den Heizbetrieb automatisch einschaltet.

- den Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf Position "OFF" stellen.
- erfolgt eine Anforderung des Frostschutzes, so erscheint am Display 8 (Abb. 1) die Zahl Nr. "8". Der Heizbetrieb wird gestartet und schaltet sich bei erreichen von +30°C Vorlauftemperatur wieder aus.

Der EINFRIERSCHUTZ kann nur bei GEÖFFNETER Strom- und Gas-Zufuhr, sowie gefüllter Heizungsanlage 1 bis 1,5 bar automatisch den Betrieb aufnehmen.


2.) Frostschutz-Aktivierung über ein Raumthermostat


Bei der Aktivierung der Frostschutz-Funktion über einen Raumthermostat den Hauptschalter 1 (Abb. 1) auf Position "ON" stellen. Danach wird die Anforderung des Frostschutzes über den Raumthermostat gesteuert. Die Frostschutz-Funktion kann nur bei geöffneter Strom- und Gas-Zufuhr, sowie gefüllter Heizungsanlage 1 bis 1,5 bar automatisch den Betrieb aufnehmen.

Geräte-Abschaltung - mit kompletter Heizungsentleerung

Um das Gerät abzuschalten, geht man wie folgt vor:

- Die Stromzufuhr zu dem Gerät wird durch den Leitungsschutz-Schalter des Gerätestromkreises oder den Geräte- Netzstecker unterbrochen.
- Die Gaszufuhr zu dem Gerät wird geschlossen.
- Die Kaltwasserzufuhr zu dem Gerät wird geschlossen
- Die Heizungsanlage wird entleert.
- Das Gas-Gerät wird entleert. (Abb. 2)
- Der Speicher wird entleert. (Abb. 3)







Wartungsanweisung

Alle Wartungsarbeiten während der GARANTIEZEIT und Umstellung auf andere Gasarten dürfen NUR von dem NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST ausgeführt werden.

NACH dem Garantieablauf dürfen alle Wartungsarbeiten zusätzlich von dem NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST von alle autorisierten Partnerfirmen, sowie von allen konzessionierten Gas-Wasser-Installateurfirmen durchgeführt werden.

Um immer eine RICHTIG EINGESTELLTE Gastherme zu haben, ist es NOTWENDIG, daß EINMAL JÄHRLICH - am Besten am Ende der Heizperiode - das Gerät von einem Fachmann überprüft und, wenn erforderlich, nachgeregelt wird, denn nur so ist ein ÖKONOMISCH EINWANDFREIER BETRIEB möglich. (Jahreswartung)

Bei dieser Wartungsarbeit werden nachstehende Leistungen durchgeführt:

- Überprüfung des Brenners und wenn erforderlich Entfernung von Verbrennungsrückständen am Brenner
- Überprüfung und Reinigung des Wärmetauschers und der Elektroden.
- Kalkgehalt prüfen / Warmwasser-Wärmetauscher entkalken [optional]
- Überprüfung der Zündspannung und Funktionsprüfung
- Dichtheitsprüfung der Wasser- und Gasführenden Rohre und Verschraubungen am Gerät
- Kontrolle der minimalen und maximalen Wärmeleistung
- Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen
- Überprüfung der Steuerfunktionen

Überprüfung der Opferanode

Um eine Korrosion des Speichers bedingt durch Inhaltsstoffe im Wasser zu vermeiden, ist der Speicher mit einer Anode aus Magnesium ausgestattet. Der Zweck dieser Anode besteht darin, dass Magnesium von der Anode abgebaut wird, und somit eine Korrosion der Speicherinnenseite verhindert. Die Anode wird daher im Laufe der Zeit abgebaut und es ist erforderlich, dass alle 12 Monate der Zustand der Anode überprüft werden muss, um bei abgebauter Anode eine Korrosion des Speichers zu vermeiden.

Der NORDGAS- / NORDSUN-WERKSKUNDENDIENST garantiert die Verwendung von ORIGINAL-ERSATZTEILEN.



Die NEUEN LUFTREINHALTEVERORDNUNGEN:

[Abgasmessung It. Luftreinhaltegesetz]

= Messung der Abgastemperatur, der Emissionswerte von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Stickoxid bei kleinster und größter Heizleistung sowie des Kaminzuges (wird nur bei ausdrücklicher Bestellung durchgeführt - bitte unbedingt bei Terminvereinbarung ordern)

Bitte um Beachtung:

Luftreinhaltegesetz WIEN (Abgasmessung)

Für Geräte ab 15 kW bis 26 kW Nennwärmeleistung:

- **Geräte älter als 5 Jahre:** die Messung muss erstmals bis zum 17. 10. 2001 durchgeführt worden sein; danach jeweils nach 5 Jahren einmal.
- Geräte jünger als 5 Jahre: (gilt ab Erstinbetriebnahme) die Messung muss alle 5 Jahre einmal erfolgen.

Für Geräte ab 26 kW Nennwärmeleistung:

- Die Messung muss alle 2 Jahre einmal erfolgen

Luftreinhaltegesetz NÖ (Abgasmessung)

Die 1. Überprüfung / Messung muss im Rahmen der erstmaligen Inbetriebnahme erfolgen.

Für Geräte ab 11 kW bis 50 kW Nennwärmeleistung:

- Die Messung muss in jedem 2. Kalenderjahr durchgeführt werden (gilt ab Datum der Inbetriebnahme).

Für Geräte ab 50 kW Nennwärmeleistung:

- Die Messung muss in jedem Kalenderjahr durchgeführt werden (gilt ab Datum der Inbetriebnahme).

Abgasmessungen sind KOSTENPFLICHTIG; Sie erhalten von unserem Servicetechniker einen Ausdruck aller gemessenen Daten.



Garantieleistungen

Wir garantieren für den **EINWANDFREIEN BETRIEB des Gerätes**, bei Einhaltung der von NORDGAS, ÖVGW und der von ÖNORM vorgeschriebenen Installations- und Betriebsbedingungen. Im Falle eines Defektes an dem genanntem Gerät, und / oder eines fehlerhaften Teiles wird von NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST KOSTENLOS repariert und / oder der Bauteil ausgetauscht, gemäß der gesetzlichen Gewährleistungs-Verpflichtungen.

Die Fa. Gas- und Alternativengergie Heizsysteme GmbH gewährt für das bezeichnete Nordgas-Gerät

- über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehend -

eine 3-jährige TOTAL-GARANTIE + 100 % BAUTEILE-GARANTIE im 4. und 5.Betriebsjahr

>> bei Erfüllung der von NORDGAS/NORDSUN vorgeschriebenen Garantiebedingungen.

Die GARANTIELAUFZEIT beginnt ab INBETRIEBNAHME durch den NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST (spätestens jedoch 2 Monate ab durchgeführter Auslieferung).

Die Garantiezusagen sind NICHT gültig für Geräte, welche durch GEWERBLICHE NUTZUNG einer höheren Abnützung unterliegen. Für solche Geräte wird die gesetzliche Gewährleistung geleistet.

Details zu unseren Garantieleistungen entnehmen Sie bitte den beigelegten Garantiebedingungen (diese ist im Verpackungskarton der Therme beigepackt! Sollten Sie diese NICHT von Ihrem Installateur erhalten haben, bitte beim NORDGAS-WERKSKUNDENDIENST anfordern!)

Beim Auftreten von Fragen oder Problemen mit Ihrer NORDGAS-Gastherme wenden Sie sich bitte an:



Gas- und Alternativenergie Heizsysteme GmbH | 1220 Wien | Puchgasse 6

SERVICE-TELEFON: 01 / 919 53 21 - 14

Fax: 01 / 485 48 98 | E-mail: service@nordgas.at

[an Wochenenden, Sonn- u. Feiertagen können EMAILS NICHT bearbeitet werden!]

Bürozeiten: Montag bis Donnerstag, 8.00 bis 16.30 Uhr

Freitag, 8.00 bis 15.30 Uhr

Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag, 7.10 bis 16.00 Uhr

Freitag, 7.10 bis 15.00 Uhr

Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen wollen oder einen Techniker-Einsatz wünschen, sprechen Sie bitte an Wochenenden, Sonn- u. Feiertagen Ihre Nachricht auf Band. Nennen Sie bitte zuerst Ihren Namen und Telefon-Nummer, bitte langsam und deutlich zum Mitschreiben.

Sie werden zwischen 10:00 und 16:00 Uhr von unseren Technikern zurückgerufen.



Gas- und Zentralheizungsgeräte Großhandel GmbH

A-1220 Wien I Puchgasse 6

Großhandels-Vertriebspartner:

NORDGAS Heizungs- und Gasgeräte HandelsgmbH

A-1170 Wien I Mayssengasse 35 I Tel 01 / 919 53 21 I Fax 01 / 485 48 98 I Email: service@nordgas.at

Satz-, Druckfehler, technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 3, 06-2011